

Manuel d'utilisation - liquide

Premier ravitaillement en carburant:

1. Vérifiez la capacité totale du réservoir en termes de nombre de litres.
2. Remplissez le réservoir de liquide pour le volume total du réservoir selon le tableau ci-dessous (Réservoir n° 1-2).
3. Faites le plein avec un réservoir plein.
(C'est pour que toute la première réservoir ait la bonne concentration.)

Deuxième ravitaillement en carburant:

1. Faites le plein et vérifiez combien de litres ont été remplis.
2. Faites l'appoint de liquide selon le tableau ci-dessous (Réservoir n° 1-2).

Troisième ravitaillement en carburant et au-delà :

1. Faites le plein et vérifiez combien de litres ont été remplis.
2. Faites l'appoint de liquide selon le tableau ci-dessous (à partir du réservoir n° 3).

NB!

En cas de moindre incertitude sur le dosage, veuillez contacter EffiTab.

Pour les volumes plus importants, il est recommandé d'avoir un contact personnel avec EffiTab pour l'examen et les instructions.

Produit	Réservoir n° 1-2	Réservoir n° 3--
EffiTab Gold Fuel Treatment	1/3000	1/4000
EffiTab Gold Fuel Treatment HFO/ 	1/4000	1/5000
	Température	Proportion
EffiTab Gold Fuel Treatment ARCTIC 	-10 °C – -15 °C	1:4000
	-15 °C – -20 °C	1:3000
	-20 °C – -25 °C	1:2500
	-25 °C – -30 °C	1:2000
	-30 °C – -35 °C	1:1500
	-40 °C –>	1:500

AVERTISSEMENT
Éviter tout contact avec les yeux et la peau.
NE PAS ingérer.
UNIQUEMENT pour une utilisation dans les systèmes d'alimentation en carburant des moteurs.
TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. Livré avec un bouchon à vis à l'épreuve des enfants.

STOCKAGE
NE PAS stocker à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

EffiTab International AB

Folke Bernadottes väg 445
256 57 Ramlösa
E-post: office@effitab.com

